

Gebrauchsanweisung zur Wasserbett-Montage

1. Schrauben Sie den Unterbaurahmen zusammen (Abdeckkappen verwenden)
2. Nachdem Sie den Rahmen in die leere Bettstelle platziert und eingemittet haben, positionieren Sie die Tragkreuze mittig (unbedingt messen!). Das Wasserbett wird auf allen Seiten ca. 12 cm – 24 cm überragen. Nie mehr als 24 cm überragen lassen!
3. Grundplattenelemente auf dem Unterbau genau einmitten und durch Messen kontrollieren. Löcher müssen aussen sein.
4. Zuerst Kopf- und Fussteil des Schaumrahmens auf die Grundplatte stecken und mit den Flügelmuttern festschrauben.
5. Wärmematten auf das Grundbrett legen und Kabel in den Schlitz zwischen unterem dunkelbraunem und oberem Schaumstoffteil einschieben. Wichtige Details zur Wärmesystemmontage siehe hinten.
6. Danach Längsteile montieren und festschrauben.
7. Die Löcher der Verstärkungsbänder in den Ecken liegen nun übereinander. Achten Sie darauf, dass die Bänder des Kopf- und des Fussteils oben liegen.
8. Stahlbänder mit Kunststoff-Spreizdübel in den Ecken durch die Löcher verbinden.



Wärmesystem genau nach Anleitung montieren.

Falls Sie zwei Wärmesysteme montieren, legen Sie nur zur Kontrolle den Schaumstoffkeil in die Mitte der Grundplatte, da die Wärmematten auf keinen Fall den Keil oder die Schaumrahmenwände berühren dürfen, sondern voll durch die Wassermatratze gedeckt werden müssen. Jetzt den Keil wieder entfernen, er muss später in die Schutzwanne. Stecken Sie den Netzstecker erst nach dem Füllen ein.

9. Platzieren Sie die Wärmematten in die Mitte des zur Verfügung stehenden Platzes, jedoch eher etwas gegen das Fussende hin. (Abstand zu Trennkeil und Rahmenseiten mind. 10 cm). Wärmematten in den Ecken mit Klebestreifen etwas fixieren, damit sie sich nicht verschieben können.



10. Wärmemattenkabel nicht unter dem Schaumrahmen einklemmen und nicht auf die Wärmematte legen. Das Kabel wird in der Ecke des Kopfes, im Spalt aus dem Schaumrahmen geführt.



11. Den 5-Pol-Stecker der Wärmematte vorsichtig einstecken bis er einrastet. Nicht verkanten. Lösen: Notfalls mit Schraubenzieher am anderen Ende nachhelfen.



12. Regler am Unterbau mittels Schrauben oder Haftstreifen montieren. Netzstecker noch nicht einstecken.



13. Erste Einstellung am Regler ist 28°C. Evtl. Kindersicherung drücken. Das Kontrolllicht wird ausgehen, wenn der eingestellte Wert erreicht ist. Eine Temperatur-Veränderung (aufwärmen/abkühlen) kann bis zu einem Tag dauern.



14. Die Schutzwanne über Wärmematten legen. Velco-Haftstreifen unten am Schaumrahmen anbringen.



15. Bei innen getrennten Inhalten den Schaumstoffkeil in die Schutzwanne legen und einmitten.



Thönig traumhaft schlafen

16. Die Matratzen mit dem Verschluss zum Fussende genau einmitten, da während des Füllens nicht mehr korrigiert werden kann.

17. Die Matratzen nur ca. 4 cm tief mit handwarmem Wasser füllen, letzte Korrekturen vornehmen (einmitten).



18. Jetzt Konservierungsmittel einfüllen (Pro Matratze bzw. Person 1 ganze Flasche)

19. Richten Sie die Matratzen so, dass die Bodenschweissnähte der Matratze mit der Rahmenkante übereinstimmen, bzw. das Material auf allen Seiten gleichmässig verteilt ist. Von allen Seiten hoch und gegen aussen ziehen um allfällige Bodenfallen zu entfernen.



20. Die Matratzen abwechslungsweise mit handwarmem Wasser (25 - 28°C) bis knapp über den Schaumrahmen füllen. Keilposition kontrollieren.



21. Matratzen entlüften

22. Die Wassermenge kann nun besser beurteilt werden.



23. Den Matratzenbezug überziehen. Klettverschluss rundum anbringen.

24. Jetzt können Sie die Netzstecker der Wärmesysteme einstecken und einen traumhaften Schlaf geniessen.

Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte unter 071 / 277 14 16