

## Gebrauchsanweisung zur Wasserbett-Demontage

---

Netzstecker vor Demontagebeginn ausziehen. Falls nötig, Wärmemattenstecker am Regler lösen. Stecker gerade halten und mit Schraubenzieher am anderen Ende nachhelfen.

1. Matratzenbezug entfernen
2. Matratzenventil vorsichtig herausziehen und öffnen.  
Halten Sie sich an die Gebrauchsanleitung der Pumpe
3. Matratze erst bewegen, wenn sie vakuumiert ist, da sich sonst die Stabilisatoren verschieben und das Innenleben beschädigt werden kann.

Zum besseren Entleeren kann die Matratze vom Kopf her langsam aufgerollt und angehoben werden. Das freischwimmende Innenleben (Stabilisation) muss jedoch immer durch die Vinyl-Matratze hindurch festgehalten werden.



4. Wenn die Matratze leer ist, können Sie diese ganz aufrollen. Dies erleichtert Ihnen den Transport und schützt die Stabilisatoren der Matratze.
5. Matratzenventil möglichst vakuumiert verschliessen.

**Matratze nur gut verpackt transportieren!**

**Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte unter 071 / 277 14 16**