

Gebrauchsanweisung

zur Wasserbettpumpe

Materialliste:

- 1 x Wasserpumpe mit Nito-Kupplung
- 1 x Ansaugschlauch ca. 3m mit blauem Ansaugstutzen
- ca. 15m – 20m transparenter Schlauch mit Nito-Kupplung
- 1 x Wasserbett Montage-/Demontageanleitung

**Die Pumpe darf nicht leer (ohne Wasser) betrieben werden!
Lesen Sie vorher alles genau durch!**

Thönig traumhaft schlafen

Als erstes alle Wärmesystem-Netzstecker des Wasserbettes ausstecken. Sonst könnten das Wärmesystem, die Schutzwanne, sowie die Wassermatratze beschädigt werden.

1. Den Verschluss der Wassermatratze öffnen, ohne viel Luft hineinzulassen.
2. Druckschlauch vorne an die Pumpe anschliessen und den Ansaugstutzen (Blau) an die Füllöffnung der Wassermatratze befestigen.
3. Den transparenten Schlauch an die Steckverbindung der Pumpe (Nito-Kupplung) anschliessen.
4. Am Ende des transparenten Schlauches ansaugen, damit Wasser von der Matratze in die Pumpe fliesst.
5. Wenn die Pumpe mit Wasser vollgelaufen ist, vergewissern Sie sich, dass alle Anschlüsse der Pumpe dicht sind und das Ende des transparenten Schlauches in der Badewanne oder dergleichen fixiert ist! Evtl. einen saugfähigen Lappen unter die Pumpe legen.
6. Pumpe einschalten. Die Pumpe arbeitet nur, wenn sich Wasser in der Pumpe befindet.
7. Wenn die Matratze beinahe Leer ist, können Sie, in der Bettwanne stehend, die Matratze etwas hochhalten. Dadurch entleert sich die Matratze besser und schneller.

Halten Sie jedoch unbedingt auch das Innenleben der Matratze fest, sonst zerstören Sie einen teuren Teil Ihres Bettes! (500 CHF – 800 CHF pro Matratze)

Eventuell etwas aufrollen, um die Matratze mit dem Innenleben besser halten zu können.

8. Ist die Matratze leer, Pumpe ausschalten. Sie sollte nicht lange leer laufen. Den Matratzenverschluss sofort auf die Füllöffnung schrauben, damit in der Matratze ein Vakuum bleibt. Pumpe und Schläuche entleeren (kippen).

Beachten sie unbedingt auch die Montage-/Demontageanleitung

Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte unter 071 / 277 14 16